

Användarmanual Nixie-klocka

Anslut nätdelen till klockan och vägguttaget. Ställ tiden med tryckknapparna 'hour' resp 'min'. Sekundräknaren börjar om på noll när valfri tryckknapp släpps, så för att ställa klockan att gå exakt på sekunden rätt, håll valfri tryckknapp inne tills det är dags att börja räkna på noll.

Det finns möjlighet att välja om lampan som sitter i mitten ska blinka varje sekund, eller ha fast sken. Gör så här:

1. Dra ut kontakten till strömförsörjningen på baksidan av klockan.
2. För fast sken: håll 'hour' intryckt *samtidigt* som du sätter i kontakten du nyss tog ut. När kontakten är i, släpp knappen och ställ klockan som vanligt.
3. För blinkande sekundindikator: håll 'min' intryckt *samtidigt* som du sätter i kontakten du nyss tog ut. När kontakten är i, släpp knappen och ställ klockan som vanligt.

Inställningen sparas i klockans minne så att klockan alltid startar i det läge du valt ovan.

Nixie-klockan innehåller avancerad elektronik, och för att skydda denna rekommenderas att klockan kopplas bort från elnätet vid åskväder.

Använd aldrig annat än medföljande nätdel. För användning inomhus endast. Öppna inte klockan, nixierören drivs med 190V och det känns.

Framtida uppdateringar av denna manual finns att ladda ner på:

www.logicapplied.se

Tekniska data

Nätdel: **stabiliserad 12 V DC**
Effektförbrukning: **< 3 W**

Noggrannhet: **+/- 1.5 sek. / månad**